



WIE WIRD SMART MAGNETTAPETE INSTALLIERT

Smart Magnettapete ist bereits vorgrundiert. Sie können sie sofort mit der gewünschten Farbe überstreichen.

1

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und trocken ist und die Wand für das Gewicht der Tapete geeignet ist. Entfernen Sie alle alten Tapetenreste und Anstriche. Füllen Sie Risse und Löcher mit der Spachtelmasse und schmirgeln Sie die Fläche komplett glatt. Eine absorbierende Fläche sollte vor dem Tapezieren der Smart Magnettapete mit einer Grundierung, zum Beispiel der **Smart Grundierung Weiß**, behandelt werden.

2

KLEISTER AUFTRAGEN

Tragen Sie einen fertig vorgemischten, starken Kleister mit einem Farbroller oder einer Kleisterspritze auf die Wand auf. Verwenden Sie in etwa 400g pro m².

3

MAGNETTAPETE ANBRINGEN

Bringen Sie die graue Seite der Tapete an die Wand an. Stellen Sie sicher, dass die Tapetenbahnen alle in derselben Richtung aufgehängt sind. Drücken Sie die Tapete mit einem Tapezierspachtel an die Wand und gehen Sie sicher, dass keine Luftbläschen zurückbleiben. Benutzen Sie ein Cuttermesser mit einer scharfen Klinge und schneiden Sie entlang des Tapezierspachtels.

Anmerkung:

Smart Magnettapete kann nicht in und um Ecken verarbeitet werden.

Tipp:

Richten Sie die erste Bahn sehr sorgfältig aus. Lassen Sie die zweite Bahn einen Millimeter überlappen. Schieben Sie anschließend die Tapete vorsichtig zurück, sodass die Ränder Stoß an Stoß anliegen. Drücken Sie die zweite Bahn fest an die Wand und streichen Sie die Luftbläschen vorsichtig (zu den Seitenrändern) aus.

4

TROCKENZEIT EINHALTEN

Smart Magnettapete darf erst nach 24 Stunden benutzt werden, damit der Kleister genügend Zeit zum Trocknen hat.

Die Smart Magnettapete ist nun bereit für den letzten Schritt. Da sie bereits vorgrundiert ist, können die nächsten Schritte direkt auf der Tapete ausgeführt werden. Wenn die Verbindungsstelle zwischen den einzelnen Bahnen nicht fein genug ist, kann diese mit einer kleinen Menge an Fugenfüller verschlossen werden. Lassen Sie diesen komplett trocknen und schmirgeln Sie dann die Fläche vorsichtig ab. Grundieren Sie die aufgefüllte Fläche mit der Smart Grundierung.

Nutzung Ihrer Smarter Surfaces Oberfläche

Um eine bestmögliche Leistung zu erzielen empfehlen wir Neodym-Magnete, wie zum Beispiel unsere **Smart Neo-Magnete**, die auch im Lieferumfang der Tapete enthalten sind. Diese und mehr Zubehör finden Sie bei unseren lokalen Smarter Surfaces Partnern oder auf www.smartersurfaces.de.

Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de

ANLEITUNG



Diese Oberfläche ist innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit.

Ich werde zu einer Smarten Surface am:

Tag _____ Monat _____ Jahr _____



Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de