



WIE WIRD SUPER MAGNETFARBE INSTALLIERT

1

BEREICH AUSMESSEN

- Messen Sie die zu bedeckende Fläche sorgfältig aus und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Farbe haben. Der Inhalt der Dose ist ausreichend für 4 Schichten auf einer 5m² Fläche.

2

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Kontrollieren Sie die Fläche auf Risse und Löcher und füllen Sie diese mit handelsüblicher Spachtelmasse.
- Tragen Sie eine Schicht weiße Grundierung auf, um die Oberfläche zu versiegeln.

3

VERRÜHREN

- Rühren Sie die Super Magnetfarbe bis sie flüssig ist.

4

SUPERMAGNETFARBE AUFTRAGEN

- Es müssen 4 Farbschichten aufgetragen werden.
- Die Farbe mit einem Roller oder einem Pinsel auftragen. (Bei einem Roller einen Kurzflorroller / Schaumstoffroller verwenden, um ein glattes Finish zu gewährleisten).
- Tragen Sie die erste Schicht so auf, dass Sie eine glatte, gleichmäßige Schicht erhalten.
- Trocknen lassen.

5

OBERFLÄCHE ABSCHLEIFEN

- Schleifen Sie die jeweiligen Schichten leicht an. Stellen Sie stets sicher, dass die fertige Oberfläche glatt ist.

6

TROCKENZEIT

- Lassen Sie die Oberfläche mindestens 24 Stunden trocknen bevor Sie sie überlackieren oder mit einer Farbe, einem Digitaldruck oder einer Tapete Ihrer Wahl versehen.

7

MAGNETE

- Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von **Smart Neodym-Magneten** (erhältlich unter www.smartersurfaces.de) oder anderen hochwertigen Neodym-Magneten.

Hinweis:

Normale Haushaltsmagnete sind nicht geeignet.

Erwägen Sie womöglich auch, die Whiteboard-Funktion mit **Smart Whiteboard Tapete** oder der **Smart Whiteboard-Farbe** der Fläche hinzuzufügen.

Produkthaftungsklausel

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.



Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de