SmarterSurfaces™

SMART WHITEBOARD **TAPETE**
(WHITEBOARD/PROJEKTOR)

ANLEITUNG

DEWIE WIRD SMART WHITEBOARD TAPETE UND SMART WHITEBOARD - UND LEINWANDTAPETE INSTALLIERT

Gehen Sie vorsichtig beim Anbringen der Smart Whiteboard Tapete vor. Stellen Sie sicher, dass Sie das Material nicht falten oder knicken, da dies die Whiteboard-Fläche beschädigen könnte. Wir empfehlen Ihnen das Tragen von Handschuhen, um die Hände vor den scharfen Kanten des Materials zu schützen.

1 OBERFLÄCHE **VORBEREITEN**

- Schützen Sie den Boden vor Verunreinigungen mit Plastik oder einem anderen geeigneten Schutzmaterial. Stellen Sie sicher, dass Sie einen ausreichend großen Bereich für das Ausrollen der Tapete abgedeckt haben, um die Tapete auf dem Boden liegend auszumessen und zurecht zu schneiden.
- Kontrollieren Sie die Oberfläche der Wand auf Löcher und Risse und füllen Sie diese mit handelsüblicher Spachtelmasse.
- Entfernen Sie alle alten Tapetenreste. Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und trocken ist. Benutzen Sie Schleifpapier, um alle rauen oder unebenen Flächen abzuschleifen. Absorbierende Flächen sollten vor dem Anbringen der Smart Whiteboard Tapete mit einer Grundierung behandelt werden.

2 **AUSMESSEN** & **MARKIEREN**

- Wir empfehlen, die Tapete horizontal anzubringen, beginnend in der Mitte der Wand.
- Markieren Sie mit einem Bleistift eine gerade, gleichmäßige und horizontale Linie auf der Wand, 1.22m über dem Boden. Diese dient als Hilfslinie für die untere Kante des ersten Tapetenabschnitts.

3 WHITEBOARD TAPETE **VORBEREITEN**

- Rollen Sie die Tapete auf dem abgedeckten Bereich zum Messen und zurechtschneiden aus. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Tapete nach oben zeigt.
- Messen Sie die Tapete auf die gewünschte Länge aus und schneiden Sie sie mit einem scharfen Cuttermesser ab.
- Falls durch den Transport oder die Verwendung Falten entstanden sein sollten, feuchten Sie die Rückseite der Tapete (Papierseite) mit einem Rollermindestens 10 Minuten vor dem Anbringen mit etwas Wasser an. Die Falten werden dann während des Tapezierens verschwinden.

4 TAPETENKLEBER **AUFTRAGEN**

- Fügen Sie 10% Wasser zu dem fertig gemischten Hochleistungskleber und verrühren Sie diesen, bis Sie eine glatte Konsistenz erhalten.
- Tragen Sie zwei Schichten dieses Klebers mit einem Farbroller auf die Wand auf. Tragen Sie nicht zu viel Kleber auf.

5 WHITEBOARD TAPETE **ANBRINGEN**

5.1 ERSTE TAPETENBAHN:

- Nehmen Sie den vorbereiteten Tapetenabschnitt und rollen Sie ihn vorsichtig mit der Rückseite nach außen auf, ohne die Tapete zu zerknittern.
- Starten Sie in der linken Ecke der zu tapezierenden Fläche und rollen Sie die Tapete entlang der Wand von links nach rechts (horizontale Anbringung) aus. Nehmen Sie die Bleistiftlinie in 1.22m Höhe als Orientierungshilfe.
- Platzieren Sie die untere Ecke der Tapete am oberen Rand der Stiftmarkierung auf 1.22m Höhe. Rollen Sie die Tapete vorsichtig entlang der Wand aus. Streichen Sie dabei alle Luftblasen aus.
- Benutzen Sie einen geeigneten Tapetenspachtel, um die gesamte Tapetenfläche an die Wand zu pressen. Dadurch kommt der überflüssige Tapetenkleber zum Vorschein.
- Benutzen Sie einen konstanten und starken Druck, um alle Luftblasen an den Ecken herauszudrücken.

SUPPORT:

EMAIL: kundenservice@smartersurfaces.de

TELEFON (DE): 089 21537536

WEBSITE: www.smartersurfaces.de

SmarterSurfaces™

SMART WHITEBOARD **TAPETE**
(WHITEBOARD/PROJEKTOR)

ANLEITUNG

5.2 NÄCHSTE TAPETENBAHN:

- Um die Fugen des Materials zusammenzufügen empfehlen wir, die Tapeten an den Fugen/Nahtstellen etwas überlappen zu lassen und dann einenDoppelschnitt durch das Material ausführen.
- Hängen Sie die nächste waagerechte Tapetenbahn an die Wand und lassen Sie diese in etwa 2-3cm über die vorherige Bahn überlappen.
- Markieren Sie eine gut sichtbare Stiftlinie in der Mitte der überlappenden Bahnen.
- Schneiden Sie mit einer neuen Klinge entlang der Stiftmarkierung durch beide Schichten. Entfernen Sie das überflüssige Material hinter dem Schnitt.
- Das Material liegt nun aneinander und kann mit einem Tapetenspachtel zusammengefügt werden. Fügen Sie die Tapeten zusammen, indem Sie auf jede Bahn in aufwärts und abwärts Bewegungen Druck ausüben.
- Falls ein Bereich der Fuge nicht zusammen hält, kann an diesen Stellen mit zusätzlichem Kleber nachgeholfen werden.
- Falls die Fuge / Nahtstelle nicht flach sein sollte, kann die Tapete vorsichtig an einer Ecke angehoben werden und mit den Fingern und demTapezierspachtel nachgebessert werden. Eventuell muss etwas zusätzlicher Tapetenkleber verwendet werden.
- Kontrollieren Sie die gesamte Fläche der Tapete auf überflüssigen Klebstoff oder Luftbläschen und drücken Sie diese mit dem Tapetenspachtel weg.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Tapetenbahnen.
- Sobald die Tapete vollständig angebracht ist, muss sie mit einem feuchten Tuch vom überflüssigen Klebstoff gereinigt werden.

6 TROCKENZEIT **EINHALTEN**

- Die Smart Whiteboard Tapete darf erst 24 Stunden nach dem Anbringen benutzt werden, damit der Kleister genügend Zeit zum Trocknen hat.

OPTIMALE NUTZUNG IHRER SMARTER SURFACES PRODUKTE

- Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung mit qualitativ hochwertigem Whiteboard Zubehör. Dieses ist unter anderem auf unsererWebsite oder bei unseren lokalen Partnern erhältlich.
- Außerdem empfehlen wir das regelmäßige Säubern mit einem **Mikrofaser-Reinigungstuch** und unserer Reinigungsflüssigkeit.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen eschäftsbedingungen, die unter **www.smartersurfaces.de** abrufbar sind.

SUPPORT:

EMAIL: kundenservice@smartersurfaces.de

TELEFON (DE): 089 21537536

WEBSITE: www.smartersurfaces.de