



ANLEITUNG

WIE WIRD DIE SMART MAGNETTAPETE INSTALLIERT

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Ihrer magnetischen Tapete. Wir empfehlen Ihnen das Tragen von Handschuhen.

1

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Schützen Sie den Boden mit Plastik oder einem anderen geeigneten Schutzmaterial.
- Kontrollieren Sie die Oberfläche der Wand auf Löcher und Risse und füllen Sie diese mit handelsüblicher Spachtelmasse.
- Entfernen Sie alle alten Tapetenreste und/oder Farbreste.
- Benutzen Sie Schleifpapier, um alle rauen oder unebenen Flächen abzuschleifen.
- Absorbierende Flächen sollten vor dem Anbringen der **Smart Magnettapete** mit einer Grundierung, wie zum Beispiel der **Smart Grundierung Weiß**, behandelt werden.

2

AUSMESSEN & MARKIEREN

- Wir empfehlen, die Tapete horizontal anzubringen, beginnend mit dem unteren Abschnitt der Wand.
- Ziehen Sie mit einem Bleistift eine gerade, gleichmäßige und horizontale Linie auf der Wand 1,22m über dem Boden. Diese dient als Hilfslinie für die untere Kante der ersten Tapetenbahn.

3

TAPETE VORBEREITEN

Messen Sie die Tapete auf die gewünschte Länge aus und schneiden Sie sie mit einem scharfen Cutter Messer ab.

4

TAPETENKLEISTER AUFTRAGEN

- Benutzen Sie zum Anbringen der **Smart Magnettapete** einen standardmäßigen „sehr starken“ Tapetenkleister oder einen Gewebekleber.
- Verrühren Sie den Kleister vor Gebrauch gründlich. Falls der Kleister sehr dickflüssig ist können Sie 2,5% - 5% Wasser hinzufügen, bis es geschmeidig ist.
- Tragen Sie ein oder zwei Schichten dieses Kleisters mit einem Farbroller auf die Wand auf und verwenden Sie einen Pinsel für die Ecken. Tragen Sie nicht zu viel Kleister auf. Verwenden Sie in etwa 400g pro m².

5

TAPETE ANBRINGEN**Erste Tapetenbahn:**

- Starten Sie in der linken Ecke der zu tapezierenden Fläche und rollen Sie die Tapete entlang der Wand von links nach rechts (horizontale Anbringung) aus. Nehmen Sie die Bleistiftlinie in 1,22m Höhe als Orientierungshilfe.
- Streichen Sie dabei vorsichtig alle Luftblasen und überflüssigen Kleister aus.
- Benutzen Sie einen geeigneten Tapetenspachtel, um die gesamte Tapete an die Wand zu pressen. Dadurch kommt der überflüssige Tapetenkleister zum Vorschein.
- Wenden Sie einen konstanten und starken Druck an, um alle Luftblasen an den Ecken herauszudrücken.

Nächste Tapetenbahn:

- Um die Fugen des Materials zusammenzufügen, empfehlen wir, die Tapeten an den Fugen/Nahtstellen etwa 2-3 cm überlappen zu lassen und dann einen Doppelschnitt durch das Material auszuführen. Markieren Sie dafür eine gut sichtbare Stiftlinie in der Mitte der überlappenden Bahnen.
- Schneiden Sie mit einer neuen Klinge entlang der Stiftmarkierung und führen Sie einen Schnitt durch beide Schichten aus. Entfernen Sie das überflüssige Material hinter dem Schnitt.
- Das Material liegt nun aneinander und kann mit einem Tapetenspachtel zusammengefügt werden. Fügen Sie die Tapeten zusammen, indem Sie auf jede Bahn in Aufwärts- und Abwärtsbewegungen Druck ausüben.
- Falls ein Bereich der Fuge nicht zusammen hält, kann an diesen Stellen mit zusätzlichem Kleister nachgeholfen werden.
- Falls die Fuge/Nahtstelle nicht flach sein sollte, kann die Tapete vorsichtig an einer Ecke angehoben werden und mit den Fingern und dem Tapeziererspachtel nachgebessert werden. Eventuell muss etwas zusätzlicher Tapetenkleister verwendet werden.
- Kontrollieren Sie die gesamte Fläche der Tapete auf überflüssigen Klebstoff oder Luftbläschen und drücken Sie diese mit dem Tapetenspachtel weg.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Tapetenbahnen.
- Sobald die Tapete vollständig angebracht ist, muss sie mit einem feuchten Tuch vom überflüssigen Klebstoff gereinigt werden. Kontrollieren Sie die Fläche auf Luftblasen.

Anmerkung:

- Verbindungsstellen können mit herkömmlicher Spachtelmasse aufgefüllt und nach dem Trocknen abgeschliffen werden. Tragen Sie eine Grundierung auf die Spachtelmasse auf, sobald diese trocken ist.
- Wir empfehlen das Zurechtschneiden des Materials in scharfen 90 Grad Winkeln an den Wandecken.

6

TROCKENZEIT EINHALTEN

Die **Smart Magnettapete** kann 24 Stunden nach dem Anbringen mit einer beliebigen Farbe überstrichen werden. Sie können außerdem sehr leichte Tapeten darüber tapezieren. Alternativ können Sie Ihre Farbe (nicht weiß) auch mit unserer **Smart Whiteboard-Farbe - Transparent** überstreichen, um der magnetischen Wand Whiteboard-Funktionalität zu verleihen.

Optimale Nutzung Ihrer Smarter Surface Produkte:

Verwenden Sie Neodym Magneten, wie die **Smart Neo-Magnete**, auf der **Smart Magnettapete**.

**Support:**

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
089 21537536

Website:
www.smartersurfaces.de