

SMART SELBSTKLEBENDE WHITEBOARDFOLIEN

ANLEITUNG

WIE WERDEN SMART SELBSTKLEBENDE WHITEBOARDFOLIEN INSTALLIERT

- SMART WHITEBOARDFOLIE SELBSTKLEBEND - WEISS
- SMART WHITEBOARDFOLIE SELBSTKLEBEND TRANSPARENT
- SMART 2-IN-1 WHITEBOARD UND PROJEKTOR - FOLIE

1 OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für Smart Selbstklebende Whiteboardfolien geeignet ist. Die Oberfläche sollte glatt, nicht saugfähig und sauber sein.

2 AUSMESSEN & ZUSCHNEIDEN

- Messen und schneiden Sie die Folie so, dass sie an die gewünschte Stelle passt, wobei 2 cm überschüssiges Produkt an jeder Kante verbleiben sollten.

3 SMART SELBSTKLEBENDE WHITEBOARDFOLIEN INSTALLATION

Die Smart Selbstklebenden Whiteboardfolien haben eine abnehmbare Rückseite. Entfernen Sie die Rückseite nur, wenn Sie bereit sind, die Folie zu installieren. Befolgen Sie nachfolgend beschriebene Schritte:

- Legen Sie die Folie ohne Entfernen der Rückseite auf die Oberfläche.
- Beginnen Sie von einer Seite und entfernen Sie die Folienrückseite gleichmäßig über die Breite der Folie, jeweils 8-10 cm.
- Verwenden Sie eine harte, glatte Kunststoffkante, um die Klebeschicht fest an die Oberfläche zu drücken und Luftblasen herauszudrücken.
- Tragen Sie die Folie vorsichtig und gleichmäßig auf die Oberfläche auf und entfernen Sie dabei die Rückseite.
- Wenn Sie eine Luftblase finden, ziehen Sie das Material vorsichtig zurück, entfernen Sie die Luftblase und fahren Sie fort.

4 ZUSCHNEIDEN

- Verwenden Sie für eine glatte Kante ein sehr scharfes Messer oder eine Klinge und schneiden Sie in einem Winkel von 45 Grad, wobei die Kante der Oberfläche als Orientierungshilfe dient.

5 VERBINDUNG

- Um das Material auf einer Platte oder einer anderen ebenen Fläche zu installieren, tragen Sie den ersten Abschnitt der Folie wie gewohnt auf.
- Lassen Sie den zweiten Abschnitt des Films um 3 cm überlappen.
- Entfernen Sie nicht die Folienrückseite.
- Verwenden Sie ein Rasiermesser oder ein sehr scharfes Messer, um beide Schichten der Folie in der Mitte der Überschneidung zu durchtrennen.
- Entfernen Sie das zugeschnittene Material von hinten.
- Entfernen Sie die Rückseite vom zweiten Abschnitt.
- Verwenden Sie einen Kunststoffspachtel, um das Material zurückzudrücken und fest zusammenzudrücken.

6 WARTUNG

- Die Oberfläche sollte wie eine normale Whiteboard Oberfläche gepflegt werden. Verwenden Sie hochwertige Marker und Reinigungsflüssigkeiten, die bei Smarter Surfaces erhältlich sind.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

SUPPORT:

EMAIL:
kundenservice@smartersurfaces.de

TELEFON (DE):
089 21537536

WEBSITE:
www.smartersurfaces.de