



ANLEITUNG

WIE WERDEN SMART WHITEBOARD UND MAGNETISCHE TAPETEN INSTALLIERT

Smart Whiteboard und Magnetische Tapete

Smart Whiteboard Magnetisch Leinwand Tapete

Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Ihren Smart Tapeten. Achten Sie darauf, dass Sie das Material nicht knittern oder umknicken, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen.

1

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Decken Sie den Boden mit Plastikfolie oder einem anderen geeigneten Schutzmaterial ab.
- Überprüfen und füllen Sie alle Löcher oder Risse in der Oberfläche mit einer handelsüblichen Spachtelmasse.
- Entfernen Sie alte Tapetenreste oder alte / abgeblätterte Farbe.
- Verwenden Sie Schleifpapier, um raue oder unebene Oberflächen zu schleifen.
- Absorbierende Oberflächen sollten vor dem Tapezieren der Smart Tapeten mit einer Grundierung, wie z.B. der Smart Grundierung, behandelt werden.

2

AUSMESSEN & MARKIEREN

- Wir empfehlen, die Tapete horizontal anzubringen, beginnend mit dem unteren Bereich der Wand.
- Zeichnen Sie mit einem Bleistift eine gerade, gleichmäßige und horizontale Linie auf der Wand, 1.22m über dem Boden. Diese dient als Hilfslinie für die Kante des ersten Tapetenabschnitts.
- Messen Sie die Tapete auf die gewünschte Länge aus und schneiden Sie sie mit einer scharfen Klinge oder einem Cuttermesser durch.

3

TAPETENKLEBER AUFTRAGEN

- Ein Vinylkleber wird benötigt, um die Smart Whiteboard und Magnetische Tapete / Smart Whiteboard Magnetisch Leinwand Tapete anzubringen. Handelsüblicher Tapetenkleber ist nicht geeignet.
- Rühren Sie den Kleber vor der Verwendung gut durch. Falls der Kleber sehr zähflüssig ist, können Sie 2,5% - 5% Wasser hinzufügen, bis er glatt wird.
- Tragen Sie eine großzügige Schicht Vinylkleber mit einer Rolle und einer Bürste für die Kanten auf die Wand auf. Den Klebstoff nicht zu stark auftragen.

4

TAPETE ANBRINGEN

Erste Tapetenbahn:

- Starten Sie in einer Ecke und tapezieren Sie die den unteren Abschnitt zuerst. Rollen Sie die Tapete an der Stiftmarkierung auf 1.22m Höhe entlang der Wand aus.
- Rollen Sie die Tapete vorsichtig entlang der Wand aus und drücken Sie dabei Luft und überschüssigen Klebstoff hinter dem Material nach außen.
- Benutzen Sie einen geeigneten Tapetenspachtel, um die gesamte Tapetenfläche an die Wand zu pressen. Dadurch kommt der überflüssige Tapetenkleber zum Vorschein.
- Wenden Sie einen konstanten und starken Druck an, um alle Luftblasen und überschüssigen Kleber an den Ecken herauszudrücken.

Nächste Tapetenbahn:

- Um das Material zu verbinden, empfehlen wir Ihnen, das Material dicht aneinander zu fügen. Das Material wird mit sauberen, geraden Kanten geliefert, die sich gleichmäßig treffen.
- Es ist wichtig, erst die untere Bahn zu tapezieren, damit die obere Bahn natürlich auf dem unteren Abschnitt sitzt.
- Das Material liegt nun eng aneinander und kann mit einem Tapetenspachtel zusammengefügt werden. Machen Sie dies, indem Sie auf jede Bahn in aufwärts und abwärts Bewegungen Druck ausüben.
- Falls ein Bereich der Fuge nicht zusammenhält, kann an diesen Stellen mit zusätzlichem Kleber nachgeholfen werden.
- Wenn die Fuge / Naht nicht flach ist, können Sie die Kante eines Tapetenabschnitts vorsichtig von der Wand anheben und das Material erneut mit dem Spachtel bearbeiten. Möglicherweise müssen Sie eine kleine Menge zusätzlichen Klebstoffs hinzufügen.
- Kontrollieren Sie die gesamte Fläche der Tapete auf überflüssigen Klebstoff oder Luftbläschen und drücken Sie diese an den Ecken mit dem Tapetenspachtel weg.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Tapetenbahnen.
- Sobald die Tapete vollständig angebracht ist, muss sie mit einem feuchten Tuch vom überflüssigen Klebstoff gereinigt werden. Am Ende auf Luftblasen überprüfen.

Notiz

Sie können das Material bei Bedarf überlappen lassen und einen Doppelschnitt durchführen. Schneiden Sie das Material im 90-Grad-Winkel zur Wanddecke.

5

TROCKENZEIT EINHALTEN

Die Smart Tapeten dürfen erst 48 Stunden nach dem Anbringen benutzt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Trocknen hat.

Optimale Nutzung Ihrer Smarter Surfaces Oberfläche

- Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von qualitativ hochwertigem Whiteboard Zubehör. Dieses ist unter anderem auf unserer Website oder bei unseren lokalen Partnern erhältlich.
- Außerdem empfehlen wir das regelmäßige Säubern der Oberfläche mit einem **Mikrofaser-Reinigungstuch** und unserer Reinigungsflüssigkeit.
- Verwenden Sie Neodym-Magnete, wie zum Beispiel die **Smart Neo-Magneten**, auf magnetischen Tapeten.

Produkthaftungsklausel

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.



Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
089 21537536

Website:
www.smartersurfaces.de